

Canon A-30 kasetin täyttöohjeet

1. Tee täyttöaukko kuvan osoittamaan kohtaan. Kasetissa on tällä kohtaa kaksikertainen muoviseinämä, joten ensimmäisen kerroksen jälkeen tulee myös toiseen seinämään tehdä aukko.
2. Lisää tarvittava määrä SuperPrint Kit 2 -täyttöjauhetta aukosta sisään, pakkauksessa on täyttöjauhetta 3.500–5.000 sivun tulostamiseen 5%:n peitolla.
3. Sulje täyttöaukko esimerkiksi pakkausteipillä.

