

# OKI C 3100 / C 3200 – kasettien täyttöohjeet

	<p><b>Uuden tulostimen mukana toimitetaan starttipaketti, jonka kasetteja ei voi täyttää.</b></p> <p>Starttipaketin jälkeen hankittavat uudet Oki C3200 – kasetit voidaan täyttää normaalisti.</p>
	<p>Kun aloitat kasettien täyttämisen suojaa työtaso esim. sanomalehdillä. Ravista jauhepullo huolellisesti ennen käyttöä.</p> <p><b>Täydelliset täyttöohjeet saat täyttöpaketin mukana.</b></p>
	<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>
	<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.</p>
	