

Samsung ML-1710-laserkasetin täyttöohjeet

Täyttöön on kaksi tapaa, mikäli kasetissasi päällä on kuvan mukainen pyöreäreunainen kohouma (High Capacity -kasetti). Tässä tapauksessa kasetin kyljessä kohouman päässä on tulppa, jonka irti saaminen on hankalaa, mutta ei tarvitse erikoisia työkaluja. Mikäli tulpan irrottaminen ei onnistu, voi kasettiin myös tehdä uuden täyttöaukon reiäntekovälineellä, joka löytyy tuotevalikoimastamme. Tavallinen kasetti, jossa kohouman tilalla on vain syvennyksiä, vaatii uuden reiän täytön mahdollistamiseksi.



TULPAN KAUTTA TÄYTTÄMINEN

High Capacity -kasettien täyttö on helppoa, eikä vaadi reikätyökalua.

- 1 Irrota kuvassa oleva kasetin täyttöaukon tulppa ruuvimeisselillä tai elektroniikkapihdeillä.
- 2 Lisää jauhe
- 3 Sulje täyttöaukko uudelleen samalla tulpalla.

UUDEN REIÄN KAUTTA TÄYTTÄMINEN

High Capacity, sekä tavallisen kasetin täyttöaukko tehdään suunnilleen samaan paikkaan kummassakin tapauksessa. Tavallisessa kasetissa reikä tehdään samoilta kohdilta löytyvän syvennyksen keskelle. Täyttöaukkoon ei voi laittaa tulpaa, sillä pyöreä reuna estää riittävän tiiviin kiinnityksen.

- 1 Tee reikä kuvan osoittamaan paikkaan.
- 2 Lisää jauhe
- 3 Teippaa reikä erittäin huolellisesti umpeen, sillä jauhe pääsee pienestäkin raosta ulos kun kasettia käsitellään.