

Laserkasetin asennusohjeet


Asennusohjeet

1. Sammuta tulostin ja tietokone.
2. Poista vanhat kasetit tulostimesta.
3. Aseta uudet kasetit tulostimeen.
4. Käynnistä tulostin ja tietokone uudelleen, jotta laskinpiirien tiedot latautuvat tulostimen ajuriohjelmaan.

Mustekasetti.com takuu on 3 vuotta.

Ravista kevyesti 5-6 kertaa

1



Poista sinettiteippi ja musta suojapaperi

2



Poista kuljetussuoja

3



Asenna kasetti

4

